

 **CGNDP3M**



Charge: 100% ●
 75% ✨
 50% ✨
 25% ✨
 (Red/Green/Blue blinking) <10% ✨
 (Rouge/Vert/Bleu Clignotant) ✨

 Battery Level
 Niveau de la batterie

 Battery Charging Indicator
 Indicateur de recharge

 Wi-Fi Indicator
 Indicateur Wi-Fi

online DOCSIS Registration Indicator
 Indicateur de recharge

US Upstream Ranging Indicator
 Indicateur du téléversement

DS Downstream Scan Indicator
 Indicateur du téléchargement

 Power Indicator
 Indicateur de mise sous tension

S-Reset: Short press for reboot
 Appuyez brièvement pour redémarrer

S-Reset: 6+ seconds for factory reset (When Wi-Fi is broadcasting)
 6+ secondes pour réinitialiser aux paramètres d'usine
 (Une fois que le Wi-Fi est diffusé)

H-Reset: Force power off
 Forcer l'arrêt de l'appareil



Charging/En charge ● 

Wi-Fi Broadcasting/Wi-Fi diffusé ✨ 

Registration Complete/Enregistrement complété ● **online**

Registration in Progress/Enregistrement en cours ✨

Upstream Ranging Complete/Recherche complétée ● **US**

Upstream Ranging/Recherche de fréquence ✨

Downstream Lock Complete/Verrouillage complété ● **DS**

Scanning Downstream/Verrouillage en cours ✨

Power on/Sous tension ●

Port1: AC Detected/CA détecté ● 

Port2: AC Detected/CA détecté ●

1. Attach barrel and jumper to Port 1 and route jumper through jumper guide.
Terminate Port 2 if not in use (Port 2 is designed for advanced functions).
Installez l'adaptateur et passer le câble de raccord à travers le guide.
Utilisez une terminaison de câble sur le port 2 s'il n'est pas utilisé (le port 2 est conçu pour les fonctions avancées).

2. Power on CGNDP3M and connect to CGNDP3M Wi-Fi under device settings :

SSID: CGNDP3M-(last 4 of MAC)

Password: defaultkey

Allumez votre CGNDP3M et connectez vous à son Wi-Fi à partir des paramètres de votre appareil mobile:

SSID: CGNDP3M-(4 derniers caractères de la MAC)

Mot de passe: defaultkey

For certification statements and Safety Warnings, please go to:

Pour les déclarations de certification et les avertissements de sécurité, rendez-vous sur :
us.hitrontech.com/cgndp3m



P3300066VN42

Keep this card inside the carrying bag
Garder cette carte à l'intérieur du sac de transport

CGNDP3M
hitron